

Kontrollerbar backventil

Gäller för

Se tabell nedan.

Drift och skötsel

Backventilen är underhållsfri.

Kontroll

För att kunna kontrollera backventilens funktion ska avstängningsventil finnas monterad uppströms backventilen.

1. Stäng avstängningsventilen.
2. Skruva av kontrollpluggen.
3. Låt vätskan mellan avstängningsventilen och backventilen rinna ut. Därefter ska det sluta rinna vatten.
4. Fortsätter det rinna vatten är backventilen inte tät och ska bytas ut.
5. Är backventilen tät så återmontera kontrollplugg.

Artikelnummer	Benämning
0539015000	Backventil 39-15 rostfri kontrollerbar
0539020000	Backventil 39-20 rostfri kontrollerbar
0539025000	Backventil 39-25 rostfri kontrollerbar
0539032000	Backventil 39-32 rostfri kontrollerbar
0539040000	Backventil 39-40 rostfri kontrollerbar
0539050000	Backventil 39-50 rostfri kontrollerbar



Artikelnummer	Benämning
0511201500	Backventil 1120-15 kontrollerbar avzinkningshärdig mässing



Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar