

Slang Heacoflex

Gäller för

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Impels slangar av typen Heacoflex.

Slangarna är märka med orange etikett med texten Heacoflex.

Anslutnings slangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.



Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar