

Slang Mixinox

Gäller för

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Impels slangar av typen Mixinox.

Anslutnings slangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.

