

## Slang Termopar XL

### Gäller för

Denna drift- & skötselinstruktion gäller för Impels slangar av typen Termopar XL.

Slangarna är märka med grön etikett med texten Termopar XL.

Anslutnings slangar är normalt underhållsfria men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Om slang är installerad i anläggning med krav på avstängningsventil bör denna stängas efter varje användningstillfälle.



*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*