

## Klaffbackventil

### Gäller för

Se tabell nedan.

Artikelnummer	Benämning
0518400150	KLAFFBACKVENTIL 184GO-15 INV MÄSSING
0518400200	KLAFFBACKVENTIL 184GO-20 INV MÄSSING
0518400250	KLAFFBACKVENTIL 184GO-25 INV MÄSSING
0518400320	KLAFFBACKVENTIL 184GO-32 INV MÄSSING
0518400400	KLAFFBACKVENTIL 184GO-40 INV MÄSSING
0518400500	KLAFFBACKVENTIL 184GO-50 INV MÄSSING
0518400650	KLAFFBACKVENTIL 184GO-65 INV MÄSSING
0518410200	KLAFFBACKVENTIL 184MO-20 INV MÄSSING
0518410250	KLAFFBACKVENTIL 184MO-25 INV MÄSSING
0518410320	KLAFFBACKVENTIL 184MO-32 INV MÄSSING
0518410400	KLAFFBACKVENTIL 184MO-40 INV MÄSSING
0518410500	KLAFFBACKVENTIL 184MO-50 INV MÄSSING
0518410650	KLAFFBACKVENTIL 184MO-65 INV MÄSSING
0518410800	KLAFFBACKVENTIL 184MO-80 INV MÄSSING



### Montering

Backventilen ska monteras horisontellt med locket uppåt eller vertikalt med flödesriktningen uppåt. (fig 1-4).

Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.

Undvik att klämma ventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fasta nycklar eller skiftnyckel.

Fig 1)




Fig 2)




Fig 3)





Fig 4)



*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*